

ALARM 03 – Hot Exhaust

Zodra de uitlaatgassen boven de 190°C komen dan gaat de kachel in alarm en vervolgens in de stopcyclus. Laat de kachel eerst zijn volledige cyclus uitdraaien.

Oplossing voor het probleem

Doorloop hieronder de stappen om de oorzaak en oplossing te vinden van het probleem. Bekijk ook de flowdiagram op de volgende pagina.

Stap 1

Onderhoud nodig – bij gemiddeld gebruik heeft de kachel elke jaar onderhoud nodig, bij intensief gebruik kan dit zelfs 2 keer per jaar zijn. Een pelletkachel, welke aan onderhoud toe is, heeft een vervuilde warmtewisselaar waardoor hij zijn warmte niet goed kwijt kan. Wacht om deze reden dan ook niet te lang met onderhoud uitvoeren als de melding “SERV” is verschenen in het display.

De kachel geeft de melding “SERV” wanneer de ingestelde branduren zijn overschreden.

Onderhoud uitvoeren pelletkachel:

- 1A. Zodra de melding “SERV” op het display verschijnt heeft de pelletkachel onderhoud nodig. Hierdoor kan de kachel oververhit raken.
- 1B. Vraag onderhoud aan via [onderhoud aanvraagformulier](#)
- 1C. Voer onderhoud zelf uit door onderhoudshandleiding te volgen, deze kan gevonden worden op onze website. Ga naar de pagina van het betreffende model [pelletkachel](#) en download het document. Let op dat je geen stappen vergeet want 1 stap vergeten is gelijk aan geen onderhoud uitvoeren!

Oorzaak: Vervuiling in de warmtewisselaar door veelvuldig gebruik

Stap 2

Pellet toevoer te hoog - De oorzaak van het alarm kan zijn dat de pellets toevoer te hoog staat afgesteld in de werking standen, verlaag de pellet toevoer van de stand waarin de kachel brandde toen het alarm verscheen.

Zorg ervoor dat de parameters juist zijn afgestemd op afvoer situatie en gebruikte pellet soort.

Parameters inregelen:

- 2A. Druk op de SET knop.
- 2B. Navigeer met knop 5 naar “Menu 09”, druk op de SET knop.
- 2C. Voer de code in door met knop 1 door naar A9 te navigeren (na 99 komt A0, A1, etc.). Druk op de SET knop om toegang te krijgen tot het installateurs menu.
- 2D. Navigeer met knop 5 en/of 6 en druk op de SET knop om een menu in te gaan.
- 2E. Pas de waardes van de regel(s) aan met de knoppen 1 en 2.
- 2F. Met de knoppen 5 en 6 ga je naar de volgende of vorige regel.
- 2G. Verlaat het menu door meermaals op de AAN/UIT knop te drukken.
- 2H. De belangrijke parameters voor het branden van de pelletkachel zijn, n-9-7-06 t/m 10, n-9-7-18 t/m 22 en n-9-B-4 t/m 08
- 2I. Stel deze in zoals aangeven in de handleiding op onze website www.rrpelletkachel.nl. Mits je gebruik maakt van de voorgeschreven 100% naaldhout pellets.

Stap 3

Kamerventilator draait te langzaam – Als je de kamerventilator te laag instelt in werking standen, dan kan het gebeuren dat de kachel zijn warmte niet snel genoeg kwijt raakt waardoor deze blijft opbouwen en te heet wordt.

Controleer de instellingen van de kamerventilator:

- 3A. Druk op de SET knop.
- 3B. Navigeer met knop 5 naar “Menu 09”, druk op de SET knop.
- 3C. Voer de code in door met knop 1 door naar A9 te navigeren (na 99 komt A0, A1, etc.). Druk op de SET knop om toegang te krijgen tot het installateurs menu.
- 3D. Navigeer met knop 5 en/of 6 en druk op de SET knop om een menu in te gaan.
- 3E. Pas de waardes van de regel(s) aan met de knoppen 1 en 2.
- 3F. Met de knoppen 5 en 6 ga je naar de volgende of vorige regel.
- 3G. Verlaat het menu door meermaals op de AAN/UIT knop te drukken.
- 3H. De parameters van de kamerventilator zijn, n-9-7-23 t/m 27.
- 3I. Stel deze in zoals aangeven in de handleiding op onze website www.rrpelletkachel.nl. Mits je gebruik maakt van de voorgeschreven 100% naaldhout pellets.



Indien de gassen extreem heet zijn geweest moet zelfs de thermische beveiliging achterop de kachel gedeactiveerd worden, voordat de kachel weer normaal start. Doorloop hiervoor de volgende procedure:

- Verwijder de beschermkap van de thermisch beveiliging door deze linksom los te draaien.
- Druk de knop in totdat deze klikt.
- Plaats beschermdop terug.
- Nadat de preventieve correcties aan de parameters zijn uitgevoerd kan de kachel weer gestart worden.
- Indien de fout zich blijft herhalen neem dan contact op met uw verkooppunt.

